

Инструкция по прошивке купюроприемника CashCode с помощью карты NDEG

1. Отключить питание от купюроприемника.
2. Снять стекер (кассету) купюроприемника.
3. Снять заднюю черную металлическую крышку купюроприемника.
4. Открыть разъем для карты, потянув ногтем на себя его металлическую крышку и приподняв ее вверх.
5. Вынуть, если она установлена, сине-белую картонную заглушку из разъема для карты.
6. Протереть спиртом контакты разъема и NDEG-карты.
7. На место заглушки установить до упора NDEG-карту с прошивкой, контактами вниз. Закрыть металлическую крышку, опустив ее вниз и сдвинув от себя.
8. Установить обратно заднюю черную металлическую крышку купюроприемника.
9. Установить обратно стекер (кассету) купюроприемника.
10. Подать питание на купюроприемник, подключив к нему только нижний разъем на 6 контактов.
11. Прошивка длится около 20 секунд, при этом на купюроприемнике либо не будет никакой индикации, либо будет перемигивание красным-зеленым. После удачной прошивки, в зависимости от протокола работы, лицевая панель загорится красным, либо будет мигать зеленым.
12. Отключить питание от купюроприемника.
13. Подключить, если он задействован, интерфейсный разъем купюроприемника на 18 контактов.
14. Подать питание - купюроприемник готов к работе в новом протоколе.